Panasonic®



取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-C1 シリーズ

(Windows 7)

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めてWindowsの操作を始めるまでの手順や修理を依頼する際のアフターサービス、仕様などについて説明します。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

もくじ

最初に行う	1 付属品の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
確認する	WiMAXについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

表記について

- は画面で見るマニュアルのマークです。
- ●本書では、「Windows® 7 Professional 32ビット版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み 正規版 (日本語版)] および「Windows® 7 Professional 64ビット版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み 正規版 (日本語版)] を「Windows」または「Windows 7」と表記します。

唯認する

1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください (➡16ページ、裏表紙)。


() 10 · J(2011/10)			
バッテリーパック・・・・・ 1個	ACアダプター・・・・・ 1個	その他	
38		電源コード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		保証書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1枚
品番:CF-VZSU66U	品番: CF-AA6502A	- 準備と設定ガイド (本書) ·············	
デジタイザーペン・・・・・ 1本	ペン用ケーブル・・・・・ 1本	- 基本ガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		- Windows [®] 7入門ガイド · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1
		- 無縁 LAN 接続ガイト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 板
		● 修理依頼書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1枚
		• 封筒 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1枚
パソコン本体の右側面のペンホル	ケーブルの取り付け方法は「ペン	• NTTドコモ FOMAサービス契約 本人確認書類	Į
ダーに収納されています。	用ケーブルをデジタイザーペン	送付用。送付書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1枚
使うときはデジタイザーペンを押	とパソコンに取り付ける」をご覧		
して指を離し、少し出たペンを引き出して取り出してください。	ください。(下記)	│ 申し込みが完了すると、NTT ドコモから FOMA │ カードが届きます。)	
専用布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1枚	• リカバリーディスク (プロダクトリカバリー	O + t-
	使用方法は『取扱説明書 基本ガイド』「使用上のお願い」の「お手入れ」をご覧ください。	- DVD-ROM) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2枚

ペン用ケーブルをデジタイザーペンとパソコンに取り付ける


①ペン用ケーブルの一方のループをデジタイザーペンの穴に通す。




③パソコン本体を裏返し、ペンホルダー横の穴にループを通す。



②穴に通したループにもう一方のループを通す。




④ デジタイザーペンをループに通す。



2 バッテリーパックを取り付ける

重要


- ラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- ●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。
- ①本体を裏返す。
- ②バッテリーパックのコネクターが図の位置になるよう に持ち、バッテリーパックを矢印の方向に平行にスラ イドして取り付ける。



●バッテリーパックの取り外し方 ラッチをロック解除 ■ の方向にスライドした状態で、 バッテリーパックを本体から取り外す。

XE


- ●バッテリーパックが正しく取り付けられている状態でラッチをスライドすると、バッテリー状態表示ランプ□2が数回オレンジ色に点滅します。これは、バッテリーベイウェイトセーバーが装着されていることを表しています。
 - そのままバッテリーパックを取り外すことができます。
- ●本機はバッテリーパックを2個使用することができます。別売りのバッテリーパックとあわせてバッテリーパックを2個使用する場合は、②『操作マニュアル』「』(バッテリー)」の「バッテリーパックを交換(追加)する」をご覧ください。



3 電源を入れる

■ ディスプレイを開く

パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持って ディスプレイを開く。




重要

- ●ディスプレイを 130°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ●ディスプレイを開閉する際は、右図の○印の部分をお持ちください。 液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。



2 ACアダプターを接続する

ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。




重要

- ●本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、ACアダプターは抜かないでください。
- ●バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

■ 電源を入れる

電源スイッチ () をスライドさせ、電源状態表示ランプ () が点灯したら手を離します。

●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。



重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。

4 Windowsをセットアップする 所要時間:約20分

セットアップの前に

Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。

- Windows のセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。
- ●本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。 記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。この機能を無効にするには、Windowsのセットアップが終わった後に、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。


詳しくは、Windowsのセットアップが終わった後に、〇『操作マニュアル』「』(レッツノート活用)」の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および〇『困ったときのQ&A』「サポート情報/使用状況を調べる」の「本機の使用状態を確認したい」をご覧ください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択(クリック)には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面(ホイールパッド)



重要

- ●操作面にものを置いたり、爪など先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作したりしないでください。
- ●油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。

機能	操作
ポインターを 動かす	指先を操作面で動かす。
タップ/ クリック/ 右クリック	タップ クリック 右クリック または プリ
ダブルタップ / ダブルクリック	ダブルタップ ダブルクリック または
ドラッグ	または 1回タップしてから ボタンを押しながら 素早く指先で操作面 指を移動させる。 をこする。
縦/横 スクロール	または 下方向/右方向 上方向/左方向 ホイールパッドの端から円を描くようになぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 → ♥ 「操作マニュアル」「 (入力機能)」

4 Windowsをセットアップする

Windows フのセットアップ

重要

電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。



設定を変更せずに次へ]をクリック。



後で変更可能

2 ユーザー名をキーボードで 入力する。

ユーザー名は自由に入力してください。ただし、@、CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1~COM9、LPT1~LPT9は使用できません。

特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできなくなります。ログオンできない場合は、Windowsの再インストールが必要になります。再インストールの方法については、付属の『取扱説明書 基本ガイド』をご覧ください。

ーコンピューター名は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に本機を識別するための名前です。ユーザー名を入力すると、コンピューター名にも「ユーザー名-PC」が自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。ネットワークに接続しない場合は、画面に表示された名前を変更する必要はありません。

☆ 「次へ」をクリック。



、後で変更可能

4 各項目をキーボードで 入力する。


パスワードに使える文字は、半角の英数字と記号です。英字の大文字と小文字は区別されます。

5 [次へ]をクリック。

EX X E

- Shiftl を押しながら Caps Lockl を押してキャップスロックにしていたり、 Numbl を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。

4 W



種設定が行われた後、Windowsが起動します。

- 「Internet Explorer 9の設定 | 画面が表示される場合があります。画面を操作せずにそのままお 待ちください。
- 「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表 示され、各種設定が行われます。Windowsが自動的に再起動するまで、画面などを操作せずに そのままお待ちください。この間、ACアダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。



(12) 左の画面が表示された場合は、 手順4で設定したパスワードを 入力して⇔をクリックする。

パスワードを設定していない場合や モデルによっては左の画面が表示さ れない場合があります。

メモ

♪セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト(マカフィー・PC セキュリティセンターなど)の ご利用をお勧めします。詳しくは、♥♪『操作マニュアル』「<<!>(セキュリティ)」の「ウイルスの感 染を防ぐ」をご覧ください。

4 Windowsをセットアップする

ペン入力およびタッチ入力のために画面を 調整する。

次の手順で調整してください。Windowsのセットアップ後は、必ずペン入力とタッチ入力両方の調整を行ってください。

XE

- ●MS-IMEの言語バーをタスクバーに格納するか、画面の中央などに移動してください。手順の途中で画面に表示される"+"をクリックする操作があります。言語バーと"+"が重なると、正しく調整できない場合があります。
 - 言語バーをタスクバーに格納するには、 言語バーの左端を右クリックし、[最小 化]をクリックしてください。

• ペン入力のための調整

- ②4点調整または詳細な調整を選ぶことができます。通常は4点調整を行ってください。(ポインターの位置が正しく合わない場合は、詳細な調整を行ってください。)4点調整を行う場合は、「ペン入力(デジタイザ)]をクリックしてください。詳細な調整を行う場合は、「キャリブレーションユーティリティ」画面の[詳細な調整を行う]にチェックマークを付けて、「ペン入力(デジタイザ)]をクリックしてください。



- ③ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。
- ④ 画面に表示される [+] マークの中心を、 デジタイザーペンでクリックする。
 - [+]マークをクリックすると、次の調整 ポイントに[+]マークが表示されます。
 - [+]マークの中心を正確にクリックしてください。

₹ × E

- ●画面表示の角度を変更したり、解像度を変更したりすると調整ポイントの数が変わることがあります。
- ⑤「デジタイザー調整ツール画面」で、[はい]をクリックする。



タッチ入力のための調整

- ②4点調整または詳細な調整を選ぶことができます。通常は4点調整を行ってください。(ポインターの位置が正しく合わない場合は、詳細な調整を行ってください。)4点調整を行う場合は、「タッチ入力]をクリックしてください。詳細な調整を行う場合は、「キャリブレーションユーティリティ」画面の[詳細な調整を行う]にチェックマークを付けて、「タッチ入力]をクリックしてください。



- ③ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。
- ④画面に表示される[+]マークの中心を、 指でクリックする。
 - [+]マークをクリックすると、次の調整 ポイントに[+]マークが表示されます。
 - [+]マークの中心を正確にクリックしてください。



●画面表示の角度を変更したり、解像 度を変更したりすると調整ポイント の数が変わることがあります。

4 W

⑤「デジタイザー調整ツール画面」で、[はい]をクリックする。



Windows 7の設定を変更する

Windowsのセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。

●パスワードを設定する 次の手順で設定してください。

スタート





[Windowsパスワードの変更]をクリックする。



[アカウントのパスワードの作成](または[個人用パスワードの変更])をクリックする。



4 画面に従ってパスワードをキーボードで 入力する。

パスワードに使える文字は、半角の英数字 と記号です。英字の大文字と小文字は区別 されます。



5 パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力する。



[パスワードの作成] (または[パスワードの変更]) をクリックする。



7 ■ をクリックし、ウィンドウを閉じる。
パスワードの設定はこれで完了です。

XE

- Shift を押しながら Caps Lock を押してキャップスロックにしていたり、 Numb を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてくだ さい。パスワードを忘れると Windows にロ グオンできなくなります。


4 Windowsをセットアップする

●自動更新を設定する

「Windows 7のセットアップ」の手順 **9**(→7 ページ)で[後で確認します]を選択した場合な どに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インター ネット接続時にWindowsの重要な更新プログ ラム(セキュリティの更新など)が提供され ていないか定期的に確認され、自動的にインス トールされます。








[Windows Update]の[設定の変更]をクリックする。

[自動更新]がすでに「有効」になっている 場合は、[Windows Update]の項目は表示 されません。



② [更新プログラムを自動的にインストールします]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「はい]をクリックしてください。



手順 🛭 の画面に戻ります。

[Windows Update]の項目が表示されていないことを確認してください。

4
■ をクリックし、表示しているウィンド ウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。

XE

●自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、 (スタート)-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[自動更新の有効化または無効化]をクリックしてください。

ワイヤレスWANを使う

本機に内蔵のワイヤレスWAN機能を使うには、 事前にNTTドコモのFOMA®回線契約が必要です。FOMA回線契約時には、本人確認書類の送付が必要になりますので、本機に付属の封筒と送付書をご利用ください。

NTTドコモのFOMA 回線のお申し込みについては、付属の『取扱説明書 ワイヤレスWAN接続ガイド』および次のWebページをご覧ください。http://www.hspc-docomo.net(2011年4月1日現在)

WiMAXについて

接続ユーティリティーについては、😃 『操作マニュアル』 🗍 🥤 (無線機能)] をご覧ください。

WiMAX通信の契約に関するご注意

下記のケースにおいて、WiMAX通信の契約解除の手続きを行っていただかないと、毎月の通信料金が継続して発生するおそれがあります。WiMAX通信の契約解除の方法につきましては、お客さまがご契約のWiMAX通信サービス提供会社さまへお問い合わせいただきますようお願いいたします。

- <主なケース> -

- WiMAXの通信機能が不要になった場合
- 本機の譲渡
- 本機の売却(リサイクル、オークションへの出品を含む)
- WiMAXの修理・交換
- 無線 LANの修理・交換

WiMAXを初めて使うとき

お買い上げ後、WiMAXを使って初めて通信を 行うときは、WiMAX通信サービス提供会社と の契約が必要です。WiMAXサービスエリア内 で次の操作を行ってください。

重要

- WiMAX について詳しくは、デスクトップの(WiMAX チュートリアル)をダブルクリックしてWiMAX チュートリアルをご覧ください。(WiMAX チュートリアル)をダブルクリックした後、Flash Playerのインストールを促すメッセージやエラーメッセージが表示された場合は、次のWebサイトにアクセスして、Adobe Flash Player (バージョン 10.0.22.36以降)をダウンロードしてインストールしてください。http://get.adobe.com/jp/flashplayer/
- WiMAXを使って通信を開始すると、リジューム後、再起動後、ユーザーの簡易切り替え後に自動的に通信が再開されます。また、ログオフしている間も通信が行われる場合があります。 WiMAXを使わないときは、WiMAXをオフにするか「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」画面で [切断] をクリックして通信を切断してください。 通信を切断しなかった場合、ご契約の料金プラン

によっては通信料が高額になる場合があります。

インターネットに接続する

- 無線切り替えスイッチを右(ON側)にスライドする。
- - [WiMAX オン] および [WiMAX オフ] がグレー表示になってクリックできない場合は、セットアップユーティリティを起動して、「詳細」メニューで [無線設定] を選び、サブメニューの [無線 LAN/WiMAX] と [無線切り替えスイッチ] を [有効] に設定してください(初期設定はどちらも [有効])。

重要

- WiMAX と無線 LAN は同じ通信モジュールを 使用しているため、同時に使用することはで きません。WiMAX をオンにすると無線 LAN は自動的にオフになり、無線 LANをオンにす ると WiMAX は自動的にオフになります。
- **WiMAXサービスエリア内に移動する。** 通信可能エリアについては、以下のWeb ページをご確認ください。 http://www.ugwimax.ip/service/area/
- ダブスクトップの

 「WiMAX接続ユーティリティー)をダブルクリックする。
- 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」画面の[WiMAX:]が[オン]に設定されていることを確認し、[接続]をクリックする。



WiMAXについて

• [接続]をクリックして「UQ WiMAXに接続しています」と表示された場合は、 [OK]をクリックしてください。しばらくすると、WiMAX通信サービス提供会社と契約するための「WiMAX統合ポータルスタートページ」が表示されます。使用状況によっては、「WiMAX統合ポータルスタートページ」が表示されるまで約5分かかる場合があります。また、自動的に表示されない場合があります。その場合は、[切断]をクリックして通信を切断し、再度[接続]をクリックしてください。

「WiMAX 統合ポータルスタートページ」 が表示されたことを確認してください。

- [接続]がクリックできない場合は、 WiMAXがオフに設定されている、また はサービスエリア外で操作している場合 があります。画面の内容を確認してくだ さい。
- WiMAX統合ポータルの画面で WiMAX通信サービス提供会社を選び、 各社のオンライン契約画面の指示に 従って必要事項の入力などを行う。

入力内容はWiMAX通信サービス提供会社によって異なります。詳しくは、WiMAX通信サービス提供会社へお問い合わせください。

- ブ デスクトップの

 ③ (WiMAX接続 ユーティリティ)をダブルクリックする。
- [接続]をクリックする。
 - [接続] がクリックできない場合は、 WiMAXがオフに設定されている、または サービスエリア外で操作している場合があ ります。画面の内容を確認してください。

XE)

ります。

- ●WiMAXを使わないときは、WiMAXをオフにするか「インテル®PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」画面で[切断]をクリックして通信を切断してください。通信を切断しなかった場合、スリープや休止状態に入った後にリジュームしたとき自動的に接続します(使用状況によっては、自動的に接続されない場合もあります)。 通信を切断しなかった場合、ご契約の料金プランによっては通信料が高額になる場合があ
- 契約は、WiMAXを使って初めて接続すると きのみ必要です。2回目以降は、手順 4~6 は不要です。

MACアドレスについて

パソコンの修理時など、事前にWiMAX通信サービス提供会社にMACアドレスを通知しなければならない場合があります。デスクトップの》(WiMAX接続ユーティリティー)をダブルクリックし、「インテル®PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」画面で[オプション]をクリックして、[詳細設定]をクリックしてください。MACアドレスを確認することができます。




MACアドレス (12けたの英数字)

MACアドレスはパソコン本体の底面にも記載されています。

パソコンの電源が入らないなど、「インテル®PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティー」画面を表示できない場合は、パソコン本体の底面で確認してください。

(イラストは一例です。記載位置はモデルによって異なる場合があります。)



MAC アドレス (12 けたの英数字)

別売り商品

品 名	ご注文時の品番	対 応*1
ACアダプター (電源コード付き)	CF-AA6502A2S	0
バッテリーパック	CF-VZSU66U	0
RAMモジュール	CF-BAD02GU (2 GB*2)	0
	CF-BAD04GU (4 GB*2)	0
外部 FDD(USB接続外付け3.5型3モード対応) (1.44 MB*3/1.2 MB*3/720 KB*4)*5	CF-VFDU03U	0

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。 ※1 表中の記号は次のとおりです。

- ◎:対応(パソコン本体の付属品と同等品)
- ○:対応
- ※2 1 MB =1,048,576バイト、1GB =1,073,741,824バイト
- ※3 1 MB =1,024,000バイト
 - OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。
- ※4 1 KB = 1.024バイト
- ※5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能/フォーマット不可

パナソニックグループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」のWebページ (http://club.panasonic.jp/mall/mylets/open/) をご確認ください。

動作確認済みの外付け DVD ドライブについては、インターネットに接続できる環境で次の Webページにアクセスしてください。

http://askpc.panasonic.co.jp/work/drive/

仕様 日本国内専用

●本体仕様

品番		CF-C1BGAADP
ワイヤレスWAN		搭載(➡付属の『取扱説明書 ワイヤレス WAN 接続ガイド』)
バッテリ-	一駆動時間※1	約6時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時) ・ 2個のバッテリーパック装着時は約12.5時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)
質量※2	パソコン本体	約 1.48 kg (付属のバッテリーパック (約 0.22 kg) 装着時)
上記以外		CF-C1BEAADRと同じ(➡『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)

●導入済みソフトウェア*3

下記以外は、『取扱説明書 基本ガイド』の「仕様 | をご覧ください。

- 次のソフトウェアが追加されています。 ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティ ドコモ コネクションマネージャ
- ※1 「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
- ※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- ※3 ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インストールすると、インストールする OS (Windows 7 (32ビット) または Windows 7 (64ビット)) を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされている OS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のリカバリーディスク(プロダクトリカバリー DVD-ROM) を使ってインストールした OS のみサポートします。 付属のリカバリーディスク(プロダクトリカバリー DVD-ROM)に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使い方・お手入れなどは…

■「お客様ご相談センター」へご相談ください

修理は…

■「マイレッツ倶楽部修理受付デスク」へ ご相談ください

V	お買い	トげ	の際	こ記入	され	る	上便利	17	d

販売店名					
電話	()	_		
お買い上け	日		年	月	日

●海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域(アメリカ、ヨーロッパの25か国)で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願いいたします。


ただし、マイレッツ倶楽部でカスタマイズを行ったモデルは、海外修理サービス対象外となります。 http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見る ② 『困ったときの Q&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、マイレッツ倶楽部修理受付デスクへご連絡ください。

本製品は、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了後にお手元までお届けする、早くて便利な修理サービスを実施しております。



付属の『修理依頼書』に依頼内容をご記入のうえ、修理されるパソコンに添付してください。 『修理依頼書』がない場合はお買い上げ日と次の内容をご連絡ください。

- ●製品名 パーソナルコンピューター
- ●品 番 CF-
- ●故障の内容(できるだけ具体的に)
- ●ハードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去状況
- ●ハードディスクの初期化への同意
- 有償修理のお客さまへ(無料修理のお客さまは不要です):修理限度額の有無
- WiMAX 搭載モデルをお使いのお客さまへ: WiMAXのご契約状況と WiMAX 通信サービス提供会社でまへの連絡状況
- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってマイレッツ倶楽部修理受付デスクが修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、マイレッツ倶楽部修理受付デスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 [ただし、バッテリーパックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料 | とさせていただきます。]

保証とアフターサービス(よくお読みください)

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
 - ※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料|| 診断・修理・調整・点検などの費用

| 部品代 | 部品および補助材料代

送料 修理品を引き取り、お届けする費用 引き取り修理の送料はお客さまのご負担 となります。

※補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、このパーソナルコンピューターの 補修用性能部品(製品の機能を維持するた めの部品)を、製造打ち切り後6年保有し ています。

お問い合わせの際は、機種品番をお伝えください

機種品番は本体底面(Panasonic ロゴマークの近く)に記載されています。

下の欄にあらかじめ控えておくと便利です。

C	F	_				
O	•					

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニックパソコンお客様ご相談センター 905E gd9時~20時

電 話 タイヤル 20-873029

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。 非通知に設定されている場合は 「186-0120-873029」におかけください (はじめに「186」をダイヤル)。
- 上記電話番号がご利用いただけない場合(発信者 番号を非通知でお電話いただく場合を含む)は

(06)6905-5067

FAX

(06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

※ 買い物相談、商品のご注文、配送手続き、支払い方法などに 関するお問い合わせ先は下記のとおりです。

マイレッツ倶楽部カスタマーデスク

電話番号 03-5781-4064

営業時間 10:00~18:00 (土日祝日および年末年始、お盆休みを除く)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

マイレッツ倶楽部修理受付デスク

電話番号 06-6904-6571

●修理に関するご相談は…………

受付時間: 365日 9時~20時

(2011年4月1日現在)

【ご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客さまの個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流 出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順につ いては、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

- ●パナソニックのWebページ
 - (http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_home.html)
- ●パナソニックパソコンお客様ご相談センター(フリーダイヤル 20120-873029)

家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 Webページをご覧ください。

http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/home.html

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック デジタイザーペン ペン用ケーブル	お客さまご自身で購入し、交換していただく 部品です。保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 ファン	・修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。 ・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

メモ	
······································	

メモ

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/

携带 http://mobile.club.panasonic.jp/



※ご愛用者登録には、 CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。

※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック パソコンサポート総合サイト

http://askpc.panasonic.co.jp/index.html

パナソニックパソコンお客様ご相談センター ♥付9時~20時

話 ダイヤル 0120-873029

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。 非通知に設定されている場合は [186-0120-873029] におかけください

(はじめに「186」をダイヤル)。 • 上記電話番号がご利用いただけない場合(発信者 番号を非通知でお電話いただく場合を含む)は

(06)6905-5067

FAX

(06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

※ 買い物相談、商品のご注文、配送手続き、支払い方法などに 関するお問い合わせ先は下記のとおりです。

マイレッツ倶楽部カスタマーデスク

電話番号 03-5781-4064

営業時間 10:00~18:00 (土日祝日および年末年始、お盆休みを除く)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

マイレッツ倶楽部 修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/mall/ mylets/open/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

マイレッツ倶楽部修理受付デスク

電話番号 06-6904-6571

受付時間: 365日 9時~20時

・有料で宅配便による引き取り・配送サービスも 承っております。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社 ITプロダクツビジネスユニット

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2011

SS0411-0 DFQW1334ZA

